

# *Часы CITIZEN QUARTZ*

## *World Time*

*Модель № JQ8XXX*



**Руководство по эксплуатации**

## World Time

### Model No.JQ8XXX Cal.No.C460

Благодарим Вас за покупку часов фирмы Citizen, показывающих время в 30 городах мира. Внимательно прочтите данное руководство для правильного использования часов.

#### Изменение режимов

Кроме простого режима времени данная модель часов обладает еще 6 дополнительными функциями: календарь, 2 будильника, хронограф, таймер, локальное время.

При нажатии кнопки М происходит смена режимов в следующей последовательности: время – календарь – 1-й будильник – 2-й будильник – хронограф – таймер – локальное время.

#### Время и календарь городов мира

1. Нажатием кнопки М выберете режим времени TIME или календаря CAL.
2. При каждом нажатии кнопки В показывается время и календарь различных городов. Чтобы города изменялись в обратном направлении, необходимо одновременно нажать кнопки А и В.

#### Подсветка

Подсветка возникает при нажатии кнопки А в режиме TIME, CAL или SET.

В режиме хронограф CHR при промежуточном времени.

#### Установка аналогового времени.

Внимание: В моделях с завинченной головкой, для установки времени необходимо вывинтить ее. После осуществления всех операций завинтить головку.

По достижению секундной стрелки нулевого положения выдвиньте головку в положение для установки времени.

Поворачивая головку, установите нужное время.

Верните головку в нормальное положение.

#### Установка электронного времени.

1. Нажатием кнопки М выберите режим TIME.
2. Нажатием кнопки В выберите город, время которого вы собираетесь установить.
3. Нажмите и не отпускайте кнопку В не менее 2 секунд. Замигает индикатор S.T. и On или OF. Нажатием кнопки А выберите летнее время (ON) или отключите его для города.
4. При каждом нажатии кнопки В мигают следующие показатели: летнее время – секунды – минуты – часы – 12 часов/24 часа.
5. Нажатием кнопки А установите нужные показатели. При постоянном нажатии кнопки А показатели меняются быстрее.
6. Нажатием кнопки М вернитесь в нормальный режим. При 12-часовом режиме будьте внимательны к индикаторам А (после полуночи) и Р (после полудня).

Если в течение 2 минут не нажата ни одна кнопка, часы автоматически переходят в нормальный режим.

Летнее время может быть установлено для любого города.

#### Использование календаря.

1. Нажатием кнопки М перейдите в режим календаря CAL.
2. Нажатием кнопки В выберите город, для которого будет устанавливаться календарь.
3. Нажмите кнопку В и не отпускайте ее 2 секунды. Значение месяца начнет мигать. Нажатием кнопки А установите нужный месяц.
4. При каждом нажатии кнопки В начинают мигать следующие показатели: месяц – день – год.
5. Нажатие кнопки А устанавливает нужное значение. Для быстроты надо не отпускать кнопку А.
6. Нажатием кнопки М вернитесь в нормальный режим.

Календарь охватывает промежуток времени с 1995 по 2099 год и автоматически учитывает високосные годы. Если в течение 2 минут не нажата ни одна кнопка, часы автоматически переходят из функции установки календаря в нормальный режим работы. Если установлена несуществующая дата (30 февраля), дата автоматически изменится на 1 число следующего месяца.

Изменение дисплея: Нажатие кнопки А более 2 секунд позволяет переключить дисплей города на дисплей даты.

### **Использование будильника (AL1/AL2)**

Установка и функционирование будильников AL1 и AL2 одинаковы, отличается только звук будильника.

Один раз включенный будильник будет звонить в течение 20 секунд каждый день в одно и то же время.

#### **Установка будильника.**

1. Нажатием кнопки М выберите режим AL1 или AL2.
2. Нажатием кнопки В выберите время города, для которого вы хотите установить будильник.
3. Нажмите и не отпускайте кнопку В в течение 2 секунд, начнет мигать индикатор часов. Нажатием кнопки А установите нужный час (при длительном нажатии кнопки А показатель изменяется быстрее).
4. Нажатие кнопки В приведет к миганию индикатора минут. Нажатием кнопки А установите минуты.
5. Нажатием кнопки М вернитесь в нормальный режим.

Если вы используете 12-часовую систему, то будильник также будет звонить по 12-часовой системе. Точно установить время помогут указатели AM и PM. Если в режиме будильника не нажата ни одна кнопка, то часы автоматически переходят в нормальный режим работы.

Нажатие кнопки А в режиме будильника позволяет отключить его или же установить в рабочий режим. При звонке нажатие любой кнопки позволяет отключить будильник.

### **Использование хронографа (CHR)**

Данный хронограф измеряет время до 23 часов 59 минут 59 секунд 99/100 секунд с шагом в 1/100 секунды. При достижении 24 часов конечного времени хронограф обнуляется и останавливается. Хронограф может также измерять промежуточное время.

При запуске, остановке, промежуточном времени и обнулении раздается сигнал.

#### **Измерение накопительного времени.**

1. При каждом нажатии кнопки А хронограф то включается, то останавливается.
2. Нажатие кнопки В во время остановки хронографа приводит к обнулению данных.

#### **Измерение промежуточного времени.**

1. При каждом нажатии кнопки А хронограф то включается, то отключается.
2. Нажатие кнопки В во время работы хронографа позволяет на 10 секунд показать промежуточное время (индикатор SPL мигает)
3. При останове хронографа нажатие кнопки В обнуляет все значения

#### **Изменение режимов во время работы хронографа.**

Даже если нажата кнопка М и часы перешли в другой режим, хронограф все равно продолжает работать. При возвращении в режим хронографа будет снова показаны данные хронографа.

### **Использование таймера (TMR)**

Вы можете установить таймер до 99 минут. При достижении установленного времени в течение 5 секунд раздается сигнал.

#### **Установка таймера.**

1. Нажатием кнопки М перейдите в режим таймера.
2. При каждом нажатии кнопки В время таймера увеличивается на 1 минуту. При постоянном нажатии кнопки В изменение времени происходит быстрее.

#### **Использование таймера.**

1. Нажатие кнопки А позволяет включать или выключать таймер.
2. Нажатие кнопки В при остановке таймера позволяет вернуться к установленному времени. Если вы нажмете кнопку В при включенном таймере, время автоматически обнулится, а таймер запустится снова.

В момент запуска, остановки и перезапуска таймера раздается сигнал

Даже при нажатии кнопки М для переключения режима в момент работы таймера, таймер не останавливается. При возвращении в режим таймера, на дисплее снова высвечивается время таймера.

#### **Использование режима зоны.**

В данном режиме вы можете выбрать города (из 30), в которых вы хотите знать время, а также установить для них летнее время. Это позволит вам выводить на экран города, которые вы установили.

#### **Установка временной зоны:**

1. Нажатием кнопки М перейдите в режим установки (SET).
2. Нажатием кнопки В выберите город, который вы хотите установить.
3. При нажатии кнопки В более 2 секунд мигают индикаторы ON, OFF и City name. Нажатием кнопки А выберите, будет ли показываться город (ON) или нет (OFF).
4. Если кнопка А нажата при мигающих City name, ON и OFF, начнут мигать также S.T. (летнее время), ON и OFF. Нажатием кнопки А выберите, будет ли установлено летнее время (ON) или нет (OFF).

Для установки других городов нажмите кнопку В, чтобы опять вернуться в режим установки, и повторите процедуру с начала.

5. Когда все города будут установлены, нажатием кнопки М вернитесь в нормальный режим.

Если в течение 2 минут не нажата ни одна кнопка, то часы автоматически переключаются в нормальный режим.

Внимание: Если у часов садится батарейка, то неправильно начинают работать некоторые функции. При возникновении подобных проблем замените батарейку как можно скорее. В некоторых случаях подобные проблемы могут быть вызваны сильным ударом, здесь воспользуйтесь функцией всеобщего обнуления (см. далее).

После замены батарейки сделайте полное обнуление (см. далее).

#### **Функция полного обнуления.**

1. Выдвиньте головку
2. Нажмите одновременно три кнопки А, В и М (во время нажатия на экране будет пусто).
3. Отпустите кнопки (появятся все отделы экрана)
4. Вставьте головку обратно (при этом раздастся сигнал).